



FOLGEN @WINTHERBIKES



ALLGEMEINE BEDIENUNGSANLEITUNG

Winther Kangaroo Lastenfahrräder



winther®

**Fahren Sie vorsichtig
und umsichtig!**



INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine warnhinweise!	Seite 4
Herzlichen glückwunsch zu ihrem Lastenrad	Seite 5
Produktbeschreibung	Seite 6
Allgemeine sicherheit	Seite 7
Sicherheitsmassnahmen beim fahren mit Kinder	Seite 8
Allgemeine fahranleitung	Seite 10
Wartung und pflege	Seite 13
Wartung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads	Seite 16
Versicherung und haftung	Seite 16
Garantie	Seite 17
Gewährleistungsbestimmungen	Seite 18
Haftung	Seite 19
Haftungsausschluss	Seite 19
Technische daten Winther Kangaroo Luxe	Seite 20
Technische daten Winther Kangaroo Lite	Seite 21
Technische daten Winther Cargoo	Seite 23



Allgemeine warnhinweise!

Wie jede andere Tätigkeit ist auch das Radfahren mit Gefahren verbunden. Wer ein Lastenfahrrad führt, trägt automatisch die Verantwortung für mögliche Folgen daraus. Daher ist es wichtig, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu studieren, verantwortungsvoll zu fahren und das Fahrrad regelmäßig und im vorgegebenen Umfang zu warten. Sorgen Sie auch dafür, diese Informationen an mögliche andere Nutzer des Fahrrads weiterzugeben. Dies gilt auch für Mitfahrende, die mit dem Lastenfahrrad befördert werden. Ungenügende Kenntnis der Bedienungsanleitung kann zu Schäden führen und im schlimmsten Fall fatale Konsequenzen haben.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Winther Lastenrad

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Winther Kangaroo Lastenrad entschieden haben!

Winther Kangaroo Lastenräder wurden mit größter technischer Sorgfalt und unter besonderer Beachtung der Sicherheit entwickelt. Wir stellen seit 1932 Fahrräder und seit 2006 Lastenfahrräder her. Alle Winther Kangaroo Lastenfahrräder werden nach Spezifizierten Kundenwunsch gefertigt, von Hand zusammengebaut und in unserem Werk in Dänemark funktionsgetestet. Bevor Sie Ihr Winther Kangaroo Lastenrad erstmalig in Gebrauch nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung gründlich durch, damit Ihnen Ihr Lastenrad beste Dienste leisten kann.

Ist Ihr Winther Kangaroo Lastenrad mit Elektroantrieb ausgestattet, gibt es hierfür eine gesonderte Bedienungsanleitung. Auch diese bitten wir Sie, sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Fahrrad in Gebrauch nehmen. Die Bedienungsanleitungen sind auf wintherbikes.com zu finden und können auch auf Anfrage an info@wintherbikes.com angefordert werden.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Lastenrad um ein Dreirad handelt, das andere Fahreigenschaften als ein gewöhnliches Zweirad besitzt. Wir empfehlen Ihnen, das Fahrrad in ungestörter Umgebung Probe zu fahren, ehe Sie sich mit ihm in den Verkehr begeben. Sie müssen sich im Umgang mit dem Fahrrad sicher fühlen, ehe Sie Passagiere mitnehmen. In der Bedienungsanleitung finden Sie nützliche Tips, die wir Ihnen gerne ans Herz legen möchten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an Winther. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Winther Kangaroo Lastenrad recht viel Freude.

Produktbeschreibung

Die Bedienungsanleitung gilt für Winther Kangaroo Lastenfahrräder mit und ohne Elektromotor:

- Kangaroo Luxe
- Kangaroo Lite
- Cargoo

Allgemeine Eigenschaften:

- Nutzlast: Bis zu 100 kg und mit Platz für maximal vier Kinder (je nach Sitzkonfiguration).
- Maximales Gesamtgewicht: 250 kg inklusive Fahrer und Last.
- Höchstgewicht des Fahrers: 110 kg.
- Maximale zugelassene Geschwindigkeit: Mit Elektromotor als Pedelec 25 km/h.
- Höchstgeschwindigkeit bei Kurvenfahrt, auf unebener Fahrbahn oder bei starkem Lenkeinschlag: 8 km/h.
- Maximaler Reifendruck: 5 bar.

Weitere technische Details zu den drei Winther Kangaroo Lastenräder finden Sie am Ende der Bedienungsanleitung.

Allgemeine sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise für den Gebrauch eines Winther Kangaroo Lastenrad:

- Winther Kangaroo Lastenräder sind Dreiräder und haben daher andere Fahreigenschaften als herkömmliche Zweiräder.
- Gewöhnen Sie sich zunächst an das Fahren auf einem Winther Kangaroo Lastenfahrrad ohne Kinder in der Kabine.
- Üben Sie zuerst das Anfahren, Lenken und Anhalten.
- Wenn das Fahrrad mit Elektroantrieb ausgestattet ist, sollten Sie anfangs ohne Einschalten des Motors oder nur auf unterster Stufe fahren, um das Rad und das Antriebssystem kennen zu lernen.
- Üben Sie Gangwechsel. Bei Fahrrädern mit Kettengangschaltung ist es besonders wichtig, den Gang vor dem Anhalten an einer Kreuzung zu wechseln.
- Die maximale Nutzlast beträgt 100 kg. Verteilen Sie das Gewicht zweckmäßig.
- Befolgen Sie stets die geltenden Verkehrsregeln und Vorschriften.
- Richten Sie Ihre Fahrweise nach den jeweiligen Verkehrsbedingungen, damit Sie stets den Überblick bewahren.
- Halten Sie an, wenn das Fahrrad ungewöhnliche Geräusche macht oder fehlende oder beschädigte Teile festgestellt werden. In diesem Fall wenden Sie sich an einen Winther Kangaroo Fachhändler.
- Verwenden Sie nur von Winther Kangaroo zugelassenes Zubehör. Verwenden Sie keine anderen Sitze oder andere unzugewiesene Vorrichtungen an Ihrem Fahrrad.
- Es wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu verwenden. Dies gilt für sowohl Fahrer als auch Mitfahrende.
- Mitfahrende müssen in der Kabine stets angeschnallt sein und die Verdeckfront muss während der Fahrt befestigt sein.
- Verwenden Sie die Parkbremse, wenn das Rad für kürzere Zeit stillsteht.

Sicherheitsmassnahmen beim fahren mit Kinder

Winther Kangaroo Lastenfahrräder wurden mit besonderem Augenmerk auf den Transport von Kindern entwickelt und dabei stehen Sicherheit wie auch Ergonomie im Mittelpunkt. Wenn Sie mit einem Winther Kangaroo Kinder transportieren, ist auf folgende Sicherheitsmaßnahmen besonders zu achten:



- Sorgen Sie stets dafür, dass das Kind/die Kinder in den von Winther speziell entwickelten Sitz/Bank sicher angeschnallt sind. Nicht angeschnallte Kinder, die an den vorderen Rand der Kabine krabbeln, können das Fahrrad dazu bringen, nach vorne überzukippen, wenn kein Fahrer auf dem Sattel des Rades sitzt.
- Der Gurt muss so festsitzen, dass ein Herausrutschen nicht möglich ist. Verwenden Sie nötigenfalls ein Sitzkissen, das als Zubehör erhältlich ist. Der Gurtverschluss muss sich in Bauch-/unterer Brusthöhe des Kindes befinden. Der Verschluss darf keinesfalls in Halsnähe sitzen, da dies Strangulierungsgefahr bedeutet.
- Lassen Sie das Fahrrad mit den Kindern niemals unbeaufsichtigt!
- Seien Sie stets dabei, wenn Kinder das Fahrrad besteigen oder es verlassen, um ihnen bei Bedarf behilflich zu sein. Auch kann es notwendig sein, als Gegengewicht zu agieren, wenn ein Kind die Kabine besteigt. Das hängt ganz von der Größe des Kindes ab.
- Es wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu verwenden. Dies gilt für sowohl Fahrer als auch Mitfahrende.
- Stellen Sie sicher, dass Arme, Kleidung, Spielzeug und dergleichen während der Fahrt nicht in die Speichen geraten.
- Es empfiehlt sich, kleinere Kinder erst dann im Lastenfahrrad mitzunehmen, wenn sie selbst aufrecht sitzen können, eventuell mit einem als Zubehör erhältlichen Stützkissen.
- Kinder im Alter ab 3 Monaten können im Lastenfahrrad mitgenommen werden, wenn entweder eine Weber Babyschale oder ein Kindersitz, der sich auf dem Winther Adapter für ausgewählte Kindersitzmodellen montierbar ist.
- Für Kinder von 10 bis 18 Monaten eignet sich ein Stützkissen, das für mehr Halt und Sitzkomfort sorgt.

Allgemeine Fahranleitung

Vor Fahrtantritt

- Kontrollieren Sie Lenkung, Bremsen, Pedalen und Beleuchtung, damit während der Fahrt keine Probleme auftreten.
 - Der Lenker sollte sich gleichmäßig und widerstandslos bewegen können, wenn er nach rechts und links gedreht wird
 - Wenn der linke Bremshebel aktiviert ist, muss das Fahrrad an beiden Vorderrädern bremsen
 - Wenn der rechte Bremshebel aktiviert ist, muss das Fahrrad am Hinterrad bremsen. Wenn das Fahrrad mit einer Fußbremse ausgestattet ist, wird die Hinterradbremse durch Rückwärtstreten der Pedale überprüft
 - Die Pedale müssen sich ohne Widerstand drehen können.
- Passen Sie Ihr Tempo den Bedingungen an. Bei schnellen Lenkbewegungen oder Kurvenfahrten mit mehr als 8 km/h kann das Rad umkippen und es besteht Verletzungsgefahr.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den empfohlenen Reifendruck, 5 bar.
- Prüfen Sie die Parkbremse. Zum Feststellen der Bremse drücken Sie die Handbremse bei Stillstand des Rades nach links, halten den Griff in dieser Position und drehen gleichzeitig den kleinen schwarzen Knopf nach links.
- Benutzen Sie die Parkbremse nur, wenn das Fahrrad für kurze Zeit stillsteht, da die hydraulischen Bremsen durch länger anhaltenden Druck Schaden nehmen können.

- Bei längerem Abstellen sollten Sie stattdessen ein sicherheitszertifiziertes Ringschloss verwenden. Benutzen oder schieben Sie das Fahrrad nicht mit angelegtem Ringschloss, da dies die Speichen beschädigen kann.
- Verlassen Sie das Fahrrad niemals mit Passagieren in der Kabine, selbst wenn die Parkbremse in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie Reserveschlüssel, Quittung und Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
- Werden Fehler oder Mängel am Fahrrad festgestellt, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.

SPEZIELL FÜR E-KANGAROO: DENKEN SIE DARAN, EINEN FAHRRADMECHANIKER ZU ERHALTEN, DER DAS HINTERRAD/DIE SPEICHEN INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH DEM KAUFDATUM NACHZUSPANNEN

- Bei der Inbetriebnahme des Fahrrads ist es äußerst wichtig, dass das Hinterrad nach maximal vier Wochen nachgespannt wird.
- Auf das Hinterrad wirken große Kräfte auf Grund des eingebauten Motors und der Ausstattung des Fahrrads mit Scheibenbremse. In der ersten Zeit werden die Speichen beim Anfahren und Abbremsen gedehnt, weshalb es wichtig ist, die Speichenspannung am Hinterrad zu kontrollieren, um Schäden zu vermeiden.
- Wird das Hinterrad nicht nachgespannt, kann dies Schäden hervorrufen oder zum Bruch von Speichen führen.
- **Kontrollieren Sie Räder und Speichen regelmäßig!**

Allgemeine Fahranleitung

Während der Fahrt

- Fahren Sie vorsichtig und umsichtig, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- Passen Sie Ihr Tempo den Bedingungen an. Seien Sie vorsichtig beim Fahren in scharfen Kurven und um Ecken.
- Der Bremsweg des Lastenfahrads ist länger als der eines herkömmlichen Fahrrads, weil es schwerer ist.
- Beachten Sie, dass ein Winther Kangaroo breiter als ein herkömmliches Fahrrad ist. Seien Sie vorsichtig an Kreuzungen. Achten Sie auf die Vorderfront des Fahrrads und Ihre Position auf der Fahrbahn.
- Fahren Sie im Dunkeln mit Licht.
- Die Verdeckfront sollte während der Fahrt festgespannt sein. Entweder aufgerollt und korrekt mit Haken und Schlaufen angebracht oder unten an den Haken befestigt.
- Es empfiehlt sich die Verwendung eines Insektennetzes und/oder Sonnenschutzes, wenn mit aufgerollter Verdeckfront gefahren wird.
- Vermeiden Sie scharfes Bremsen, da dies zu Unfällen führen kann. Fahren Sie vorsichtig in dichtem Verkehr, auf unebenem Untergrund und in bergigem Gelände.
- Tipp: Wenn Sie mit dem Lastenrad eine Bordsteinkante passieren müssen, empfehlen wir Ihnen, abzusteigen, das Rad am Gepäckträger anzuheben und rückwärts über der Bordsteinkante zu ziehen.
- Wenn Sie auf dem Fahrrad stillstehen, ist es wichtig den Lenker nicht gedreht zu halten. Solche Positionen üben einen unangemessenen Druck auf das Hinterrad aus, das die Speichen belastet.

Allgemeine Fahranleitung

Bei einem Unfall

- Bei einem Unfall mit Ihrem Winther Kangaroo Lastenrad kontrollieren Sie zuerst die Mitfahrenden und sich selbst auf Verletzungen. Wenn nötig, holen Sie sofort ärztliche Hilfe.
- Kontrollieren Sie das Fahrrad anschließend gründlich. Bei einem Unfall können Schäden entstehen, die unmittelbar nicht sichtbar sind, aber später sicherheitsrelevante Folgen haben, die zu Unfällen führen können. Es empfiehlt sich daher, nach einem Unfall das Fahrrad in einer Fachwerkstatt überprüfen zu lassen.

Wartung und pflege

- Ein Winther Kangaroo Lastenfahrrad ist dafür gebaut, lange zu halten. Bei regelmäßiger Reinigung und Wartung lässt sich die Lebensdauer noch weiter verlängern. Es empfiehlt sich, das Fahrrad mindestens einmal jährlich in einer Fachwerkstatt überprüfen zu lassen, und gemäß dem mit Ihrem Fahrradhändler bereitgestellten Serviceplan (siehe "Wartung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads").
- Reparaturen und Änderungen technischer Art sollten immer von einem Winther Kangaroo Fachhändler oder einer professionellen Fahrradwerkstatt ausgeführt werden, da hierfür Spezialkenntnisse und eventuell Spezialwerkzeug notwendig sind. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden am Fahrrad und auch an Personen führen.
- Im Laufe der Zeit wird der allgemeine Zustand des Fahrrads durch folgende Faktoren beeinflusst: Gewicht der Ladung, Fahrmuster, Nutzungshäufigkeit, Aufbewahrung, Wetter- und Klimabedingungen, Temperatur, Schmutz usw.
Achten Sie deshalb immer auf Verschleißteile und lassen diese bevor sie verschlissen sind von einem Fachmann wechseln: Reifen, Felgen, Naben, Speichen, Kugellager, Ketten und Kettenräder, Bremsen und Bremsbeläge, Schalt- und Bremszüge, Gurte und Verschlüsse.

- **WICHTIG!** E-Kangaroo Lastenfahrräder haben aufgrund der höheren Geschwindigkeit eine zusätzliche Belastung der Verschleißteile und im speziellen der Bremsen und Bremscheiben. Daher müssen Bremsen und Bremscheiben regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden.
- Achten Sie auch auf die Batterie. Laden Sie die Batterie so oft wie möglich auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verlängert.
- Bitte bemerken Sie auch, dass ein E-Bike mehr Service als ein normales Rad benötigt und durch Langzeitparken im Freien besser vor dem Wetter geschützt werden soll. Wir empfehlen die Verwendung einer Vollständige Garagenabdeckung/ Regenabdeckung.

Speichen

- Wenn einzelne Speichen gebrochen oder beschädigt sind, müssen sie insgesamt am gesamten Laufrad ausgewechselt werden. Wenn nur einige gebrochene oder beschädigte Speichen ausgetauscht werden, können die anderen Speichen auf Grund der Belastung dennoch beeinträchtigt sein und nach kurzer Zeit ebenfalls brechen. Ersetzen Sie daher immer alle Speichen gleichzeitig.
- Bitte vergessen Sie nicht, die Speichenspannung an dem neu eingereichten Laufrad nach vier Wochen oder ca. 200-300 gefahrenen Kilometern erneut kontrollieren zu lassen (je nachdem was zuerst eingetroffen ist), da sich diese durch das Setzen der Speichen im Felgenreifen noch einmal lockern können.

Kaleche

- Das Verdeck lässt sich mit Wasser, Seife und einer weichen Bürste oder einem Schwamm abwaschen, während es am Fahrrad angebracht ist. Das Verdeck ist nicht für Maschinenwäsche geeignet.
- Bei längerem Abstellen ist es wichtig, dass sich das Fahrrad an einem trockenen und belüfteten Ort befindet.

- Beachten Sie, dass das Verdeck zwar regendicht, aber nicht wasserdicht ist. Bei Aufbewahrung im Freien wird empfohlen, das Fahrrad abzudecken, z. B. mit einer Regenabdeckung. Die Lebensdauer des Verdecks verlängert sich, wenn Sie das Fahrrad nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und stattdessen die vollständige Abdeckung benutzen.
- Bitte lassen Sie ein nasses Fahrrad nicht über einen längeren Zeitraum abgedeckt stehen, da dies zu Rost und stockig Verdeck führen kann.

Pflege nach Bedarf

- Wenn Ihr Winther Kangaroo Sand, Salz oder Schlamm ausgesetzt war, waschen Sie das Fahrrad mit einer Fahrradwäsche und spülen Sie es mit klarem Wasser ab.
- Keinen Dampf oder Hochdruckstrahler zur Reinigung des Rades verwenden.
- Wischen Sie das Fahrrad trocken und geben Sie Öl/Fett auf die wichtigen Teile, einschließlich Kette, Kugellager, Naben und andere bewegliche Teile.
- Überschüssiges Öl/Fett wischen Sie mit einem Tuch ab.
- Bitte achten Sie darauf, dass kein Öl oder Fett auf die Bremsen und Brems Scheiben kommt! Dies kann die Bremsleistung sehr stark beeinträchtigen und im schlimmsten Fall großen Schaden verursachen.
- Bremsen werden mit Bremsenreiniger gereinigt.
- Fragen Sie eventuell Ihren Händler, welche Art von Seife, Öl und Fett für Ihr Fahrrad in Bezug auf die Region, in der Sie leben, geeignet ist.

Bei richtiger Wartung und Pflege lässt sich die Lebensdauer des Fahrrads erheblich verlängern.

Wartung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads

- Lassen Sie Ihr Winther Kangaroo regelmäßig warten. Alle Servicechecks und Reparaturen müssen von Ihrem Winther Kangaroo Fachhändler oder einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Ausgehend vom voraussichtlichen Nutzungsmuster Ihres Lastenfahrrads stellt Ihr Fachhändler mit Ihnen gemeinsam einen Serviceplan auf, damit für bestmögliche Wartung gesorgt ist. Sprechen Sie mit Ihrem Händler über einen Plan, der Ihren Anforderungen entspricht. Bitte bedenken Sie, dass ein E-Bike mehr Service als ein normales Rad benötigt.
- Denken Sie daran, die Hinterräder/Speichen innerhalb von 4 Wochen nach Inbetriebnahme nachzuspannen. Die erste Inspektion sollte 4 Wochen nach Kaufdatum oder ca. 200–300 gefahrenen Kilometern durchgeführt werden (je nachdem was zuerst eingetroffen ist).

Versicherung und Haftung

- Ein Winther Kangaroo Lastenfahrrad wird versicherungsmäßig wie ein normales Fahrrad betrachtet und fällt daher bis zu einem gewissen Grad unter eine Familienversicherung. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich bezüglich der Versicherungsbedingungen für das Lastenfahrrad an Ihre Versicherung zu wenden. Möglicherweise ist eine erweiterte Fahrradversicherung erforderlich.
- Überprüfen Sie, ob die Rahmennummer auf dem Kaufbeleg vermerkt ist. Wenn nicht, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler. Die Rahmennummer ist in die linke Schrägstrebe des hinteren Rahmens eingraviert.

Garantie

- Wie jedes andere Produkt altert ein Winther Kangaroo im Laufe der Zeit, seine Haltbarkeit hängt von seiner Nutzung und Instandhaltung ab.
- A. Winther A/S gewährt 5 Jahre Garantie auf den Rahmen Ihres Winther Kangaroo Lastenfahrrad.



Gewährleistungsbestimmungen

- Ab Kaufdatum werden 2 Jahre Gewährleistung auf die Kabine und die Teile gewährt. Die Batterie ist davon ausgenommen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads jeglicher Art ist die Haftung des Herstellers und Verkäufers ausgeschlossen. Es wird auf die Betriebsanleitung hingewiesen.
- Bei einem Umbau des Winther Kangaroo Lastenfahrrads oder bei Einsatz von Teilen, die nicht von Winther zugelassen sind, erlischt die Gewährleistung.
- Es dürfen ausschließlich von der Firma Winther angebotene oder empfohlene Ersatzteile verwendet werden. Für die sichere Benutzung des Winther Kangaroo Lastenfahrrads wird empfohlen, die Montage von Ersatzteilen von einem Winther Kangaroo-Händler oder Fachmann durchführen zu lassen. Bei unsachgemäßer Einstellung unter anderem der Reifen, Kette, Bremsen, Kabel, Zahnkränze und/oder Kettenschaltung, erlischt die Gewährleistung.
- Die Garantieb Bestimmungen sind ausgeschlossen bei nicht erfolgter regelmäßiger Wartung und Instandsetzung des Fahrrads und bei fortgesetzter Verwendung des Fahrrads bei einem bereits festgestellten Schaden und/oder Mangel, wobei die fortgesetzte Verwendung den Schaden verschlimmert.
- Das Reklamationsrecht beschränkt sich auf die Reparatur oder in bestimmten Fällen den Austausch von Bauteilen. Transport und Arbeitskosten werden nicht übernommen. Eine Entschädigung für Folgewirkungen wird nicht geleistet.

- Wenden Sie sich bei Beschwerden an Ihren Winther Kangaroo-Händler unter Vorlage des Kaufbelegs.
- Eventuelle Streitigkeiten sind von einem dänischen Gericht beizulegen.

Haftung

- Eine Anerkennung eines von den vorliegenden Garantiebestimmungen gedeckten Garantiefalls durch Winther stellt ausdrücklich keine Haftungsanerkennung für eventuell erlittene Schäden des Eigentümers oder Dritter seitens Winther dar. Jedwede Haftung von Winther für Folgeschäden wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Die Haftung von Winther beschränkt sich auf die vorliegenden Garantiebestimmungen, soweit nicht verbindliche rechtliche Vorschriften etwas anderes bestimmen.

Haftungsausschluss

- Selbstverständlich hat Winther die vorliegenden Garantiebestimmungen mit großer Sorgfalt formuliert. Eine Haftung aufgrund von Druck- und Setzfehlern ist jedoch ausgeschlossen.

Technische Daten

Kangaroo Luxe



RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061
KABINENBODEN	Stoßfestes, UV-stabilisiertes Polyethylen (PE)
VERDECK	Nylon, schauerfester Stoff
LENKUNG	Kronrohrlösung für stabile und dynamische Fahreigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Position
VORDERRADAUFHÄNGUNG	Unabhängige Drehstabfederung an den Vorderrädern
VORDERRÄDER	20 x 1,75 Zoll mit Einzelradaufhängung, doppelwandige Aluminiumfelgen und hydraulische Scheibenbremsen
HINTERRAD	26 x 1,75 Zoll mit einer Auswahl an Gangschaltungs- und Bremslösungen
NETTOGEWICHT	38 kg inkl. Verdeck excl. Sitze und E-System
NUTZLAST	100 kg, ohne Fahrer Höchstgewicht Fahrer 110 kg
SPURWEITE	86 cm
ABMESSUNGEN DES FAHRRADS	Länge: 210 cm, Breite: 90 cm, Höhe: 120 cm
ABMESSUNGEN DER KABINE	Länge: 95 cm, Breite: 70 cm, Ellbogenfreiheit: 77 cm, Kopffreiheit über Sitzen: 77 cm

Technische Daten

Kangaroo Lite



RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061 (Hinterrahmen) Stahl (Vorderrahmen)
KABINENBODEN	Stoßfester , UV-stabilisiertes Kunststoff
VERDECK	Nylon, schauerfester Stoff
LENKUNG	Kronrohrlösung für stabile und dynamische Fahreigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Position
VORDERRADAUFHÄNGUNG	—
VORDERRÄDER	20 x 1,75 Zoll mit Einzelradaufhängung, doppelwandige Aluminiumfelgen und hydraulische Scheibenbremsen
HINTERRAD	26 x 1,75 Zoll mit einer Auswahl an Gangschaltungs- und Bremslösungen
NETTOGEWICHT	38,4 kg inkl. Verdeck excl. Sitze und E-System
NUTZLAST	100 kg, ohne Fahrer Höchstgewicht Fahrer 110 kg
SPURWEITE	84.5 cm
ABMESSUNGEN DES FAHRRADS	Länge: 207 cm, Breite: 89 cm, Höhe: 115 cm
ABMESSUNGEN DER KABINE	Länge: 86 cm, Breite: 71,5 cm, Kopffreiheit über Sitzen: 74 cm

**Konstruiert für
den sicheren
Transport**



Technische Daten

Cargoo



RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061 (Hinterrahmen) Stahl (Vorderrahmen)
KABINENBODEN	Stoßfester , UV-stabilisiertes Kunststoff
VERDECK	Nylon, schauerfester Stoff
LENKUNG	Kronrohrlösung für stabile und dynamische Fahreigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Position
VORDERRADAUFHÄNGUNG	–
VORDERRÄDER	20 x 1,75 Zoll mit Einzelradaufhängung, doppelwandige Aluminiumfelgen und hydraulische Scheibenbremsen
HINTERRAD	26 x 1,75 Zoll mit einer Auswahl an Gangschaltungs- und Bremslösungen
NETTOGEWICHT	39 kg inkl. Verdeck excl. Sitze und E-System
NUTZLAST	100 kg, ohne Fahrer Höchstgewicht Fahrer 110 kg
SPURWEITE	84.5 cm
ABMESSUNGEN DES FAHRRADS	Länge: 207 cm, Breite: 89 cm, Höhe bis Lenker: 114 cm, Höhe bis Verdeck: 126 cm
ABMESSUNGEN DER KABINE	Länge: 86 cm, Breite: 70 cm, Kopffreiheit von Sitz bis Verdeck: 74 cm

Enjoy The Ride!



winther[®]

Winther Bikes, Rygesmindevej 2, 8653 Them, Denmark,
info@wintherbikes.com, wintherbikes.com, +45 70 25 72 88
Version 1.3