

AUSPACKEN UND INBETRIEBNAHME

Bedienung des Tasters im Griff und Anzeigefunktionen



GREENPACK GRIFF

Der GreenPack besitzt auf dem Griff ein Kapazitätsindikator mit fünf Leuchtdioden (LEDs), eine Betriebsanzeige (einzelne grüne LED direkt neben dem Taster), sowie einen mit einem roten Punkt markierten Taster.

Der Taster besitzt mehrere Funktionen:

1. Kapazitätsanzeige:

Durch kurzes Drücken (0,1 s – 0,5 s) zeigt der Kapazitätsindikator den Ladestand des GreenPack an (Erläuterung im folgenden Abschnitt).

2. Einschalten:

Freischalten der Ausgangsspannung durch langes Drücken (> 0,5 s bis 5 s) – alle Leuchtdioden des Kapazitätsindikators beginnen der Reihe nach zu Leuchten, um dann für 2 s den aktuellen Ladestand anzuzeigen. Ist ein Verbraucher an den GreenPack angeschlossen, leuchtet die Betriebsanzeige. Hinweis: Ist kein Verbraucher an den GreenPack angeschlossen, leuchtet die Betriebsanzeige nicht. Wiederholtes Drücken des Tasters ohne angeschlossenen Verbraucher kann eine Fehlermeldung erzeugen, alle Leuchtdioden blinken oder bleiben aus.

Durch Aktivieren des Tiefschlafmodus des GreenPack wie unter 4. beschrieben kann die Statusanzeige zurückgesetzt werden.

3. Ausschalten:

Erneutes langes Drücken (> 0,5 s bis 5 s) schaltet die Ausgangsspannung wieder aus, die Stromzufuhr zu den Kontakten wird dann unterbrochen und die Betriebsanzeige erlischt.

4. Tiefschlafmodus aktivieren (zur längeren Lagerung des GreenPack):

Abschalten des GreenPack in den Tiefschlaf durch sehr langes Drücken (> 5 s): alle Leuchtdioden leuchten und stoppen sukzessive. Im Tiefschlafmodus verbraucht der GreenPack besonders wenig Energie.